

## ASENNUSOHJE

Sienet 904344, 903281, 904346, 904347, 908866, 903283

Päivitetty: 1.3.2018

### ANKKURIN ASENNUS

Ruuvaa ankkuri maahan asennusraudan avulla.



Jatka ruuvaamista, kunnes ankkurin yläreuna on maapinnan tasossa.

Irrota kaksi sisäpuolista sovitinta. Työnnä loput kolme sovitinta ankkuriin.



Työnnä metalliputki paikoilleen.

Varmista kiinnitys kiristämällä ruuvi.



## SIENIEN ASENNUS

Levitä putken pinnalle liimapistoolilla 1-komponenttista (esim. Ottocoll M 500).

Levitä liima varren syvennykseen.

Aseta sienen varsi putken päähän.



Levitä sienen hattuun liimapistoolilla 1-komponenttista PU-liimaa (esim. Ottocoll P 83 ja Ottocoll M 500).

Aseta hattu varren päähän.



Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.

Auringonvalon aiheuttamien värvirheiden välttämiseksi jätä tuotteen UV-suojakalvo paikoilleen asennushetkeen asti.

