

ASENNUSOHJE

Hiekkalaatikone reunat 702237, 908927

Päivitetty: 1.3.2018

ALUSTAVAATIMUKSET

Alustan on oltava routimaton ja tasainen. Moduulit voidaan asentaa suoraan tukevalle tiivistetylle alustalle. Jos alusta on päällystetty (esim. betonia tai asfalttia), tasoita mahdolliset epätasaisuudet (esim. tasoitelaastilla).

Jos alusta ei ole vettä läpäisevä, huolehdi vedenläpäisykyvystä.

ASENNUS

EUROFLEX®-reunusmoduulien avulla voidaan muodostaa halutun kokoisia ja muotoisia aitauksia käyttämällä liitostappeja (pienin mahdollinen aitaus on 4 moduulista koostuva yksikkö). Julkisilla paikoilla kiinnitykseen kannattaa liitostappien asemesta käyttää maa-ankkureita ilkvallan estämiseksi. Lyö maa-ankkurit paikoilleen tai kiinnitä ne betoniin alustatyyppin mukaan. Maa-ankkurit lyödään maahan tai kiinnitetään betoniin niin, että ankkuri yläpinta jää 2 cm reunuselementin yläreunan alapuolelle (ettei jää ulokkeita). Älä yritä katkaista moduuleja, sillä ne sisältävät raudoitusteräksiä.

