

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de genomskinliga delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några genomskinliga delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tubrutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.




















1 : 50











1 : 50





| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| <p>P01218</p>  <p>PCS 1</p> | <p>905086</p>  <p>PCS 4</p> <p>Ø44/13.5</p> | <p>905112</p>  <p>PCS 296</p> <p>BLACK Ø22</p> | <p>905801</p>  <p>PCS 6</p> <p>GREY</p> | <p>905811</p>  <p>PCS 6</p> <p>GREY</p> | <p>905821</p>  <p>PCS 2</p> <p>GREY</p> |
| <p>905829</p>  <p>PCS 2</p> <p>TRANSPARENT</p> | <p>905831</p>  <p>PCS 232</p> <p>GREEN</p> | <p>905850</p>  <p>PCS 1</p> | <p>905859</p>  <p>PCS 2</p> <p>6x80x850</p> | <p>905860</p>  <p>PCS 2</p> | <p>909205</p>  <p>PCS 116</p> <p>8x60</p> |
| <p>909248</p>  <p>PCS 4</p> <p>M12</p> | <p>909274</p>  <p>PCS 4</p> <p>8x30</p> | <p>980150</p>  <p>PCS 120</p> <p>M8</p> | <p>980151</p>  <p>PCS 8</p> <p>Ø16/8.4</p> | | |
| | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS |













































| | | |
|--|---|---|
| <p>DET 1</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p> | <p>DET 2</p>  | <p>DET 3</p>  |
| <p>DET 4</p>  | <p>DET 5</p>  | <p>DET 6</p>  |
| <p>DET 7</p>  | | |
| | | |









Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA**
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**NO TRANSPARENT PIECES ON**
SLIDING SURFACE!!

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.
Ready installed component subassemblies and spare part list.


| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">2</p>  <table border="1" data-bbox="837 952 1404 1332"> <tr> <td>P01218 </td> <td>909205 x 8 </td> <td>980150 x 8 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 32 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909258 x 16 </td> </tr> </table> | | P01218  | 909205 x 8  | 980150 x 8  | 905831 x 32  | 909208 x 16  | 909258 x 16  |
| P01218  | 909205 x 8  | 980150 x 8  | | | | | | |
| 905831 x 32  | 909208 x 16  | 909258 x 16  | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">7</p>  <table border="1" data-bbox="111 1736 678 2116"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> | 909205 x 16 909206 x 8  | 980150 x 16  | 905831 x 32  | 905850  | 909208 x 8  | 980151 x 8  | <p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p> |  |
| 909205 x 16 909206 x 8  | 980150 x 16  | 905831 x 32  | | | | | | |
| 905850  | 909208 x 8  | 980151 x 8  | | | | | | |

Position of the box: 158 degrees





| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 902094 | PCS | ② 909519 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| Ø60x450 | | 50x380x380 | |
| ③ 909637 | PCS | ④ 909638 | PCS |
|  | 4 |  | 4 |
| M10 | | Ø20/10,5 | |
| ⑤ 909639 | PCS | | PCS |
|  | 4 | | |
| M10x25 | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |

DET 1







DET 2







DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 901803 | PCS | ② 901994 | PCS |
|  | 2 |  | 2 |
| M12x90 | | Ø190 | |
| ③ 902096 | PCS | ④ 902234 | PCS |
|  | 4 |  | 6 |
| M12x120 | | M12 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6



REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8

