


LAPPSET®

ARENA























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 16.2.2021


Q15394







DATE: 16.2.2021


 702019 PCS 1 L 1000	 702021 PCS 6 L 2000	 702038 PCS 4	 702220 PCS 16 L 2000	 702227 PCS 1 L 2000	 702248 PCS 4
 702269 PCS 1 10x125x520	 702286 PCS 1 65x65	 704250-705 PCS 8 990x980x15	 707204-705 PCS 4 15x814x992	 707208-705 PCS 2 15x814x925	 707215 PCS 2 902434
 708139 PCS 2 45x45x3x875	 708368 PCS 2 Ø24/8.4	 708369 PCS 2 M8x75	 708440 PCS 1 M8x50	 708441 PCS 1 P01444	 902434 PCS 29 P01445
 904900 PCS 8 Ø4x20	 905051 PCS 102 Ø5x30	 909203 PCS 45 Ø7x40	 909266 PCS 6 M8	 909829 PCS 1 L 3000	 909883 PCS 1 L 4000
 980114 PCS 4 Ø4x20	 980122 PCS 4 Ø5x30	 980128 PCS 58 Ø7x40	 980150 PCS 51 M8	 P01444 PCS 1 L 3000	 P01445 PCS 2 L 4000
PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS
PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS






		









① 708440	PCS	② 708441	PCS
	1		1
③ 905051	PCS	④ 909266	PCS
	12		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑤ 909829	PCS	⑥ 909883	PCS
	1		1
⑦ 980150	PCS		PCS
	6		
M8			







DET 1



DET 2







1. Tarkista pakkalistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse ARENALLE paikka ottaen huomioon valmistajan mitat (s. 5).
- 2.1 Valitse ARENALLE sopiva kentän pinta käyttötarkoituksen mukaan. Yleisimpiä alustamateriaaleja ovat mm. synteettinen nurmi, kivituhka ja öljysora. Kentän pinta tulee valmistaa ennen ARENAn pystyttämistä.
- 2.2 Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Huomaa, että perustussyvyys on kolme (3) eri syvyyttä (500 mm, 600 mm ja 950 mm). Betonia suositellaan käytettävän päätytolppien (8 kpl) perustamisessa riippuen maaperän tiiveydestä.
3. Tornien pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 – 8.
- 3.1 Päätyjen kokoaminen: Valitse 4050 mm mittaiset tolpat (6840) torneihin ja kiinnitä seinäelementit (3712) tolppiin (DET 4, s.6). Näin saat neljä (4) samanlaista tornin sivua. Kiinnitä torninsivut toisiinsa puomeilla (5692) (DET 1, s.6) ja toiseen torniin poikittaiset tangot alas (909542) (DET 12, s.6).
- 3.2 Päätyjen pystyttäminen: pystytetään tornielementit ja rakennetaan silta tornien välille.
- 3.3 Silta: kiinnitä maassa puomeihin (5343) pystysäleet (5345) (DET 5, s.6). Nosta siltakaiteet kokonaisuutena tornien väliin ja kiinnitä tolppiin (DET 8–9, s.6).
- 3.4 Kiinnitä oleskelutason lattiaritilät (3892, 3896) (erillinen ohje 3880), rekkitangot (909542) (DET 11, s.6), seinäelementit (3711) erillisen ohjeen mukaan ja listat (5340+5346) (DET 6, s.6).
- 3.5 Koripalloteline: kts. erillinen ohje pakkauksesta (3721).
- 3.6 Maaliverkko: kts. erillinen ohje pakkauksesta (3720).
4. Korkeiden sivujen asennus: Huom! Helpoin asennusjärjestys on aina: tolppa → seinäelementit → seuraava tolppa.
- 4.1 Palloseinäelementit (3714) (DET 4, s.6) kiinnitetään ensin tornien tolppiin.
- 4.2 Kolmioseinät (3715–3718) ja tolpanhatut asennetaan viimeisenä.
5. Matalien sivujen asennus. Huom! Helpoin asennusjärjestys on aina: tolppa → seinäelementit → seuraava tolppa.
- 5.1 Jatketään järjestyksessä toiseen pätyyn asti.
- 5.2 Kolmioseinät ja tolpanhatut voidaan asentaa viimeisenä.
6. Pakkauslistassa (s.3)  – merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.
7. Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia.
8. Viimeisellä sivulla (s. 8) esitetään koko ARENAn kokoonpano.
9. Tarkista, että ARENA on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot, suorita tiivistys 200 mm täytön jälkeen.
10. Tee käyttöönottotarkistus ennen ARENAn käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy kentälle tulee estää, kunnes paikka on turvallinen ja työkalut on viety pois.

1. Prüfen Sie bitte anhand der Packliste die Vollständigkeit der Lieferung (S. 3).
2. Berücksichtigen Sie bitte bei der Wahl des Standortes die empfohlenen Sicherheitsabstände. (Seite 5).
 - 2.1. Wählen Sie den Standort für ARENA entsprechend dem Gebrauch. Die gebräuchlichsten Oberflächen sind synthetischer Rasen, Gummi-Oberfläche oder Tarmac. Die Oberfläche muss vor der Installation von ARENA fertig sein.
 - 2.2. Planieren Sie den Untergrund und führen die erforderlichen Grundausschachtungen durch (Seite 4). Achtung! Drei verschiedene Tiefen bei den Grundausschachtungen (500mm, 600mm und 950 mm) Je nach der Bodendichte wird empfohlen die Pfosten zu betonieren (8 Stck.).
3. Die Aufstellung der Türme erfolgt gemäss den Hinweisen auf den Seiten 6–8.
 - 3.1. Zusammenstellung der Endteile: Wählen Sie die 4050mm langen Pfosten (6840) für die Türme und befestigen die Wandelemente (3712) an die Pfosten (DET 4, S. 6). So bekommen Sie vier (4) gleiche Turmseiten. Befestigen Sie die Turmseiten mit den Pfosten (5692) (DET 1, S.6.) aneinander und zum andern Turm die unteren Querbalken (909542) (DET 12, S. 6).
 - 3.2. Aufstellung der Endteile: die Turmelemente werden aufgestellt und mit den Brücken verbunden.
 - 3.3. Die Brücke: befestigen Sie am Boden die Balken (5343) mit den vertikalen Latten (5345) (DET 5, S.6). Befestigen Sie die ganzen Brückengeländer zwischen die Türme hinauf an die Pfosten (DET 8–9, S. 6).
 - 3.4. Befestigen Sie den oberen Gitterboden (3892,3896) (nach separater Anleitung 3880), Reckstangen (909542) (DET 11, S.6), Wandelemente (3711) nach sep. Anleitung und Listen (5340+5346).
 - 3.5. Korbballgestell: siehe separate Anleitung in der Verpackung (3721).
 - 3.6. Tornetz: siehe separate Anleitung in der Verpackung (3720).
4. Aufbau der hohen Wandelemente: ACHTUNG! Die einfachste Aufbaureihenfolge ist immer: Pfosten → Wandelemente → nächster Pfosten.
 - 4.1. Zuerst werden die Ballwandelemente (3741) (DET 4, S.6) an die Pfosten montiert.
 - 4.2. Die Dreieckwände (3715–3718) werden zuletzt montiert.
5. Montage der niedrigen Wänden.
ACHTUNG! Die einfachste Aufbaureihenfolge ist immer: Pfosten → Wandelemente → nächster Pfosten.
 - 5.1. In dieser Reihenfolge geht es weiter bis zum nächsten Endteil.
 - 5.2. Die Dreieckwände und Top Hats werden zuletzt montiert.
6. Die in der Packliste (Seite 3) mit dem Symbol –  markierten Teile und Befestigungsmaterialien, finden Sie in separater Verpackung.
7. Befolgen Sie bitte die Maßangaben der Anleitung des Herstellers.
8. Auf der letzten Seite (S. 8) ist die Montage des ganzen Gerätes beschrieben.
9. Überprüfen Sie den waagrechten und senkrechten Stand des Gerätes. Füllen Sie die Löcher um die Pfosten auf und verdichten Sie diese.
10. Führen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsabnahmeprüfung nach dem Protokoll durch, das der Packung beigelegt ist. Das Protokoll sollte dokumentiert werden. Beachten Sie im eigenen Interesse, da der Spielplatz erst dann in Betrieb genommen werden kann, wenn alle Gefahrenpunkte beseitigt und alle Arbeitsgeräte entfernt worden sind.

1. Kolla med hjälp av följesedeln att du erhållit önskade komponenter (s.3).
2. Välj plats för ARENA beaktande säkerhetsavstånden som tillverkaren angivit (s. 5).
 - 2.1 Välj underlag för ARENA beroende på användning. De vanligaste underlagen är konstgjort gräs, gummibeläggning eller asfalt. Ytan iordningställes innan montering av ARENA.
 - 2.2 Gör erforderlig utgrävning (s. 4) OBS! Tre olika monteringsdjup (500 mm, 600 mm och 950 mm). Slutstolpar (8 st) kan behöva gjutas beroende på markens densitet.
3. Montering av tornen visas på sidorna 6–8.
 - 3.1 Montering av slutenheter: Välj stolplängd 4050 mm (6840) för tornen och fäst väggelementen (3712) till stolparna (det 4, s. 6). Fäst även motsatta sidan stolpar (6840). Upprepa för samtliga (4) torn. Fäst tvärbommarna (5692) (det 1, s. 6) till tornen och montera stag (909542) (det 12, s.6).
 - 3.2 Installera slutenheten: placera tornen och fäst bron emellan dem.
 - 3.3 Broelementet: fäst de vertikala ribborna (5345) till de långa balkarna (5343) (det 5, s. 6) när de ligger på mark. Lyft upp handledarna mellan tornen och fäst till stolparna (det 8–9, s.6).
 - 3.4 Montera de övre golvelementen (3892, 3896) (separat monteringsanvisning 3880), stänger (909542 (det 11, s. 6), väggelement (3711) enligt separata anvisningar och ribbor (5340 + 5346) (det 6, s.6).
 - 3.5 Basketkorg: se separat anvisning i förpackning (3721).
 - 3.6 Nät: se separat anvisning i förpackning (3720).
4. Montering av de höga väggelementen: OBS! Den lättaste monteringsordningen är alltid: stolpe → väggelement → nästa stolpe.
 - 4.1 Fäst bollväggselementen (3714) (det 4, s.6) till tornens stolpar.
 - 4.2 Triangulära väggar (3715–3718) och stolphattar kan monteras sist.
5. Montering av långsidorna. OBS! Den lättaste monteringsordningen är alltid: stolpe → väggelement → nästa stolpe.
 - 5.1 Fortsätt till motsatta änden.
 - 5.2 Triangulära väggar (3715–3718) och stolphattar kan monteras sist.
6. Anvisningar och beslag till komponenter är listade i packlista (s. 3) och är markerade med symbolen – .
7. Följ måttsättningen angiven av tillverkaren.
8. Den kompletta monterade anläggningen visas på sista sidan (s. 8).
9. Kolla att redskapet står rakt och att fundamentet är stadigt. Fyll groparna som grävts och packa till efter att du fyllt med 200 mm.
10. Utför besiktning innan redskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer leveransen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej att hindra tillträde till lekplatsen till dess att lekplatsen är helt klar och trygg och att alla verktyg förts bort.

1. Utilisez la liste des composants pour vérifier qu'aucun d'eux ne manque (p. 3).
2. Choisissez l'orientation d'ARENA en fonction des exigences de sécurité requises pour l'emplacement, communiquées par le fabricant (p. 5).
 - 2.1 Choisissez un revêtement de sol adapté à l'usage d'ARENA. Les revêtements les plus courants sont : pelouse synthétique, surface en caoutchouc ou tarmac. Il est nécessaire de préparer la surface du terrain avant l'installation d'ARENA.
 - 2.2 Creusez les fondations nécessaires (p. 4). Notez qu'il y a trois (3) profondeurs différentes pour les fondations (500 mm, 600 mm et 950 mm). Si la densité du sous-sol est insuffisante, il est recommandé d'utiliser du béton (sable 2-6 mm) pour les fondations des piliers (8 pièces) des deux extrémités.
3. Les instructions pour le montage des tours figurent sur les pages 6 - 8.
 - 3.1 Assemblage des éléments d'extrémité : Utilisez les piliers de 4050 mm (6840) pour les tours et fixez-y les éléments muraux (3712) (DET 4, p. 6). Préparez ainsi quatre (4) éléments murailles identiques pour les tours. Fixez les éléments des tours deux à deux avec les solives (5692) (DET 1, p. 6) et entre deux tours, en bas, les barres transversales (909542) (DET 12, p. 6).
 - 3.2 Installation des extrémités : installez les tours et construisez entre elles le pont.
 - 3.3 Pont : Au sol, fixez sur les barres (5343) les lattes verticales (5345) (DET 5, p. 6). Montez les rampes du pont entre les tours et fixez-les sur les piliers (DET 8-9, p. 6).
 - 3.4 Fixez les grilles de plancher (3892, 3896) du niveau supérieur (instructions séparées 3880), les barres transversales (909542) (DET 11, p. 6), les éléments muraux (3711) comme indiqué dans les instructions séparées, et les lattes (5340 + 5346) (DET 6, p. 6).
 - 3.5 Panneau de basket : voir les instructions séparées dans le colis (3721).
 - 3.6 Filet de but : voir les instructions séparées dans le colis (3720).
4. Assemblage des éléments des murs hauts :

NOTE ! L'assemblage le plus facile se fait toujours dans l'ordre : poteau → élément de mur → poteau suivant → etc.



 - 4.1 Fixez les éléments muraux pour les jeux de ballon (3714) (DET 4, p.6) d'abord aux piliers des tours.
 - 4.2 Les éléments de murs triangulaires (3715 - 3718) et les chapeaux de poteaux peuvent être fixés en dernier.
5. Assemblage des côtés bas.






NOTE ! L'assemblage le plus facile se fait toujours dans l'ordre : poteau → élément de mur → poteau suivant → etc.








 - 5.1 Continuez ainsi jusqu'à l'autre extrémité.
 - 5.2 Les éléments de murs triangulaires et les chapeaux de poteaux peuvent être fixés en dernier.
6. Dans la liste des composants (p. 3), le symbole  indique que les instructions et le matériel de fixation se trouvent dans un colis séparé.
7. Conformez-vous aux dimensions indiquées par le fabricant.
8. Sur la dernière page (p. 8) figure l'assemblage complet d'ARENA.
9. Vérifiez que l'unité est correctement alignée, et les fondations stables et solides. Remplissez les trous et compacter la terre de 200 mm.
10. Procédez à une vérification finale de l'unité ARENA en utilisant la fiche d'inspection contenue dans le colis. Conservez ce document une fois rempli. N'oubliez pas que l'accès ne doit pas être autorisé avant que l'unité complète soit entièrement montée et sécurisée, et que toute la zone soit débarrassée des outils.



1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3).
2. Select the orientation for ARENA according to the safety area requirements informed by producer (p. 5).
 - 2.1 Choose the ground surface for ARENA according the usage. The most common ground surfaces are synthetic grass, rubber surface or tarmac. The ground surfaces have to be produced before installing the ARENA.
 - 2.2 Make the necessary excavation (p. 4). Note! Three (3) different depths for ground works (500 mm, 600 mm and 950 mm). Recommended to use concrete in end unit post ground works (8 pcs) depending on earth density.
3. The instructions for the erection of the towers are shown on page 6–8.
 - 3.1 Assembling of end units: Choose the post lengths 4050 mm (6840) to towers and fasten the wall elements (3712) to posts (DET 4, p.6). Fasten also on the other side the post (6840). Continue with this process for (4) same kind of tower elements. Fasten the cross beams (5692) (DET 1, p.6) to tower elements and to the other tower the cross bars (909542) (DET 12, s.6) below.
 - 3.2 Installing the end units: install the tower elements and build the bridge between.
 - 3.3 The bridge: fasten to long beams (5343) the vertical slats (5345) (DET 5, p.6) in ground. Lift up the handrails between the towers and fasten to the posts (DET 8–9, p.6).
 - 3.4 Fasten the upper level floor grates (3892, 3896) (separate instructions 3880), bars (909542) (DET 11, p.6), wall elements (3711) according to the separate instructions and slats (5340 + 5346) (DET 6, p.6).
 - 3.5 Basket ball rack: see separate instructions in package (3721).
 - 3.6 Goal net: see separate instructions in package (3720).
4. Assembling the high wall elements: NOTE! The easiest mounting order is always: post → wall elements → next post.
 - 4.1 Fasten the ball wall elements (3714) (DET 4, p.6) first to the posts of towers.
 - 4.2 Triangle walls (3715–3718) and top hats can be fastened last.
5. Assembling the lower sides. NOTE! The easiest mounting order is always: post → wall elements → next post.
 - 5.1 Continue in order to the other end.
 - 5.2 Triangle walls (3715–3718) and top hats can be fastened last.
6. You will find the instructions and fixings for the components listed in packing list (p.3) and marked with symbol –  in separate packages.
7. Comply with the dimensions indicated by the manufacturer.
8. The assembly of the complete unit is shown on the last page (p.8).
9. Check that the unit is correctly aligned and firmly supported. Fill in the excavations and compact the earth at 200 mm.
10. Carry out an acceptance inspection of the playground unit using the inspection form contained in the package. File the form once completed. Remember that no access to the playground unit must be allowed until installation is completed and safe and the area is cleared of all tools.






1. Verificar con la lista del remito que se han recibido todas las partes necesarias.
2. Seleccionar el lugar de instalación de ARENA, teniendo en cuenta las dimensiones de fábrica (pg. 5).
 - 2.1 Seleccionar una superficie de instalación adecuada según el uso del modelo ARENA. Los materiales de base más comunes son, por ejemplo, hierba sintética, superficies de caucho y macadam alquitranado. La superficie debe estar lista antes de instalar el modelo ARENA.
 - 2.2 Realizar todas las excavaciones básicas necesarias (pg. 4). NOTA: hay tres profundidades básicas (500 mm, 600 mm y 950 mm). Se recomienda emplear hormigón en la cimentación de los postes de las torres (8 unidades), dependiendo de lo compacto del terreno.
3. Las instrucciones de elevación de las torres se presentan en las páginas 6 a 8.
 - 3.1 Montaje de las torres: Elegir postes de 4050 mm (6840) para las torres y fijar los elementos de tabique (3712) a los postes (DET 4, pg. 6). Hacer de esta manera cuatro (4) lados de torre iguales. Fijar los lados de torre entre sí con vigas (5692) (DET 1, pg. 6) y a la otra torre con las barras transversales abajo (909542) (DET 12, pg. 6).
 - 3.2 Montaje de las torres: erguir los elementos de torre y construir un puente entre las torres.
 - 3.3 Puente: fijar en el suelo las tablillas verticales (5345) a las vigas (5343) (DET 5, pg. 6). Levantar las barandillas del puente entre las torres y fijarlas a los pilares (DET 8–9, pg. 6).
 - 3.4 Fijar las rejillas de piso del nivel de estar (3892, 3896) (instrucción separada 3880), las barras (909542) (DET 11, pg. 6), los elementos de tabique (3711) según la instrucción separada y las tablillas (5340 + 5346) (DET 6, pg. 6).
 - 3.5 Soporte de basquetbol: ver instrucción separada en el embalaje (3721).
 - 3.6 Red de la portería: ver instrucción separada en el embalaje (3720).
4. Instalación de los lados altos: NOTA: el orden de instalación más fácil siempre es: poste → elementos de tabique → poste siguiente.
 - 4.1 Los elementos de tabiques de peloteo (3714) (DET 4, pg. 6) se fijan primero a los pilares de las torres.
 - 4.2 Los tabiques triangulares (3715–3718) y los sombreretes de los postes son lo último en instalarse.
5. Instalación de los lados bajos. NOTA: el orden de instalación más fácil siempre es: poste → elementos de tabique → poste siguiente.
 - 5.1 Continuar en orden hasta el otro extremo.
 - 5.2 Los tabiques triangulares y los sombreretes de los postes pueden instalarse al final.
6. Las instrucciones y los elementos de fijación de partes marcados con  en la lista del remito (pg. 3) se encuentran en distintos embalajes.
7. Seguir las dimensiones dadas por el fabricante.
8. En la última página (pg. 8) se presenta todo el montaje de ARENA.
9. Verificar que ARENA esté correctamente alineada y firmemente cimentada. Llenar las excavaciones, compactar después de un relleno de 200 mm.
10. Realizar la revisión de puesta en servicio de ARENA antes de comenzar su uso, según el formulario incluido en el embalaje. El formulario debe documentarse. Recordar que debe impedirse el acceso al área de juego hasta que el lugar sea seguro y se hayan retirado las herramientas.




① 900844	PCS	② 903149	PCS
	2		4
Ø260x5		M12x30	
③ 904918	PCS	④ 904919	PCS
	4		2
1535x100x60x4		Ø88.9x530	
⑤ 908086	PCS	⑥ 909136	PCS
	2		10
Ø88.9x610		M12x180	
⑦ 909139	PCS	⑧ 909144	PCS
	2		2
M12x130		M12x220	
⑨ 909248	PCS	⑩ 909519	PCS
	18		4
M12		50x380x380	
⑪ 980154	PCS		PCS
	36		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 		




① 702342  21x1050x1800	PCS 1	② 902830  	PCS 1
③ 905827  M8x20	PCS 2	④ 906499  M12x110	PCS 4
⑤ 908763  80x684,5x859	PCS 2	⑥ 908765  40x268x1073	PCS 1
⑦ 908767  70x86x173	PCS 2	⑧ 908769  70x286x689	PCS 2
⑨ 909109  M12x40	PCS 4	⑩ 909214  M12x50	PCS 4
⑪ 909256  Ø16/8.4	PCS 4	⑫ 909633  M8	PCS 2
⑬ 909644  M12	PCS 12	⑭ 980154  Ø24/13	PCS 18
	PCS	⑮ 704879  3x30x120mm	PCS 4


DET 1




DET 2




DET 3












DET 4




DET 5







① 704563	PCS	② 702269	PCS
	1		1
150x3160x2100		10x125x520	
③ 704233	PCS	④ 704241	PCS
	2		1
1000x1000		1000x1995	
⑤ 704242	PCS	⑥ 704245	PCS
	2		2
45x95x1950		70x95x2975	
⑦ 704246	PCS	⑧ 904899	PCS
	1		2
1000x1995		Ø60x2.5	
⑨ 908070	PCS	⑩ 908071	PCS
	2		2
Ø76.1x2965		Ø76.1x2945	
⑪ 904800	PCS	⑫ 905051	PCS
	2		32
GL75x1-3,5		Ø24/8.4	
⑬ 906829	PCS	⑭ 907843	PCS
	8		4
M10x25		Ø76x90	
⑮ 908069	PCS	⑯ 909117	PCS
	2		8
Ø60x87,6		M8x100	





(17) 909203	PCS 6	(18) 909205	PCS 20
	M8x75		M8x60
(19) 900965	PCS 12	(20) 980107	PCS 8
	M10		Ø6x60
(21) 980122	PCS 4	(22) 900240	PCS 12
	Ø5x30		Ø8x70
(23) 980154	PCS 4	(24) 980150	PCS 6
	Ø24/13		M8
(25) 901302	PCS 24	(26) 980152	PCS 8
	Ø20/10.5x2		Ø24/8.4x2
(27) 980160	PCS 8	(28) 999561	PCS 1
	M8		10g
(29) 904133	PCS 2	(30) 904911	PCS 4
	M10x80		M12x120
(31) 909248	PCS 4	(32) 909256	PCS 8
	M12		Ø16/8.4x1.6






PCS	③ 904917	PCS
		2
	M10x100	
PCS		PCS
PCS		PCS
PCS		PCS
PCS		PCS








DET 13 Foundation is Option




DET 14 Foundation is Option






DET 1




① 909850	PCS 12	② 909633	PCS 12
			
M8x25		M8	
③ 909256	PCS 24	④ 980123	PCS 32
			
Ø16/8.4x1.6		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS 20	⑥ 980160	PCS 24
			
Ø7x40		M8	




DET 2






7	980152	PCS	8	909852	PCS
		24			24
					
Ø24/8.4x2			M8x30		
PCS			PCS		



DET 3




NOT INCLUDED			
○ 707204	PCS	○ 707208	PCS
	2		1
15x814x992		15x814x925	
○ 704250	PCS	○ 904900	PCS
	4		4
990x980x15		45x45x3x875	







① 902433	PCS	② 902299	PCS
	1		1
③ 903149	PCS	④ 909248	PCS
	4		4
M12x30		M12	
⑤ 980154	PCS	⑥ 900240	PCS
	8		6
Ø24/13		Ø8x70	
	PCS		PCS






DET 1




DET 2 ARENA SIDE



DET 3 ARENA END





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.