


# **LAPPSET®**

## **FINNO**

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 2.1.2019


**Q13412**



DATE: 2.1.2019


1(1)  
3



702286  65x65	PCS 1	702339 	PCS 1	706439-602 	PCS 4	706480-305 	PCS 2	706481-703 	PCS 10	706485-305 	PCS 1
706511-602 	PCS 8	706514-602 	PCS 4	706531 	PCS 10	706540-703 	PCS 4	706543 	PCS 2	706556 	PCS 1
706557 	PCS 4	706596-305 	PCS 1	706609 	PCS 1	706646 	PCS 1	706735-305 	PCS 1	706742 	PCS 1
706905-602 	PCS 2	706932 	PCS 1	706934 	PCS 1	706935-305 	PCS 1	707290-611 	PCS 1	708046 	PCS 1
900240 	PCS 24	901902 	PCS 4	903093 	PCS 32	907694-216 	PCS 7	907770 	PCS 2	909256 	PCS 12
909506 	PCS 4	909511 	PCS 10	909519 	PCS 10	980107 	PCS 20	980114 	PCS 4	980128 	PCS 12
Ø3.5x13	PCS		PCS								





EN/AS Impact Area 39.1 m<sup>2</sup>Falling Space 39.1 m<sup>2</sup>


Max Falling Height 1970 mm

1:50  
0 2







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7





DET 8



DET 9



DET 10



DET 11

DET 12









1. Tarkista tuoteosaluettelon avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse ArcSport areenalle paikka ottaen huomioon valmistajan mitat (s. 5). Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolin maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaan tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavan kantavaan maa-ainekseen.  
Valitse ArcSport areenalle sopiva kentän pinta käyttötarkoituksen mukaan.  
Yleisempiä alustamateriaaleja ovat mm. synteettinen nurmi, kivituhka ja öljysora.  
Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Huomaa, että perustussyyvyksiä on kolme (3) eri syvyttä (300mm, 315mm ja 450mm).
3. Välaineen rungon pystytysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia. Maalien pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 - 8.

Maalikehikon kokoaminen: Kasaa maalin metallinen peruskehikko (702230) ohjeiden mukaisesti. Kasaa tämän jälkeen maalikehikko (702232) perustuskehikkoon. Huomioi maalikehikon suoruus. Pitkät vinopuomit (702256) kiinnitetään vasta päädyn korkeiden sivujen asennuksen jälkeen. Jos maalikehikon kasaus suoritetaan vaakatasossa, on kehikon pystyn nostovaiheessa huomioitava kehikon tuenta tolppien alapäätä, etteivät maalikehikon metallikiinnikkeet pääse aukeamaan noston aikana.





Korkeiden sivujen asennus. Huom! Helpoin asennusjärjestys: Asenna kaikki tolpat (702195) ja päädyn perustukset (702220) -> kiinnitä irtosäleet tolppiin.



Maalinyläosa (702233): kiinnitä ensin maalin yläpuoliset tolpat (702193), sekä kaaret (702246). kiinnitä puomit tolppiin.


Kiinnitä kaarevat seinäelementit 702239 ja 702240 ennen 702034 seinäelementtien asennusta.

4. Maaliverkko: kts. erillinen ohje pakkauksesta (703073).
5. Matalien sivujen asennus. Huom! helpoin asennusjärjestys on: perustus (702220) -> seinäelementti (702021/702019) -> seuraava perustus ja seinäelementti.
  - 5.1 Jatketaan järjestyksessä toiseen päätyn asti.
  - 5.2 Matalien seinien pääälle tulevat käsijohteet asennetaan kentän sisäseinän kanssa tasalle. Käsijohteiden asentaminen on helpoin aloittaa seinälinjan keskeltä päätihin pään.
6. Täytä tuotteen mukana tulleseen tarraan hätänumero sekä kentän huoltohenkilön yhteystiedot ja liimaa tarrat infotauluun (702269).
7. Viimeisellä sivulla (s. 8) esitetään koko ArcSport areenan kokoonpano.
8. Tarkista, että ArcSport areena on suorassa ja perustukseltaan tugeva. Täytä kaivannot, suorita tiivistys 200mm täytön jälkeen.
9. Tee käyttöönottotarkastus ennen areenan käyttöönottoa toimituksen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy kentälle tulee estää, kunnes paikka on turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.


1. Use the list of components to check that you have all the necessary parts (p. 3).
2. Choose a suitable place for placing the ArcSport arena, remembering to allow for the clearances indicated in the manufacturer's instructions (p. 5). Level the area and make the foundations as instructed in the assembly instructions. Make sure the ground beneath the footings has been **sufficiently compacted**. If necessary the base ground should be replaced with gravel or similar bearing soil.  
Choose a suitable base material for the ArcSport arena, depending on its intended purpose. The most common base materials are artificial grass, stone dust and tarmac. Prepare excavations for the foundations (p. 4). Please note that there are three (3) different excavation depths (300 mm, 315 mm and 450 mm).
3. Instructions for erecting the frame for the ArcSport arena are shown on page 6. Assembly details can be found on a separate instruction page, where they are grouped according to fixing method. There are also separate module instructions for components to be fixed to the frame. Please adhere to the dimensions the manufacturer provides with the assembly instructions. Instructions for erecting the goal posts can be found on pages 6–8.  
Assemble the frame for the goal (702230). Then assemble the frame for the goal itself (702232) and connect it to the foundations. Make sure that the frame is straight. Only connect the long diagonal beams (702256) once the tall end panels of the ArcSport arena are in place. **NOTICE**, if the goal frame is assembled on the ground, make sure to support the bottom of the posts when uprighting the structure to prevent the metallic fasteners from coming undone.  
Assemble the tall end panels. The easiest way to assemble the ends is to first fix into place all of the posts (702195) and the foundations (702220), and then to fit the slats. Assemble the roof of the goal (702233). Start with the posts above the goal (702193) and the curved sections (702246). Then connect the beams to the posts.  
Fix the curved wall panels (702239 and 702240) into place before the straight wall elements (702043).
4. Attach the net for the goal (703073) following the instructions on the package.
5. Assemble the wall panels for the long sides. The easiest way to assemble the walls is to do one section of the foundation (702220) and to follow it immediately with a wall panel (702021/702019) before moving on to the next section.  
Continue to alternate foundations and wall panels until you have reached the other end of the ArcSport arena.  
Make sure that the handrails on the top of the wall panels along the long sides of the ArcSport arena are flush with the inside surface of the wall. The easiest way to attach the handrails is to start from the middle of the wall and to work your way out towards the ends of the ArcSport arena.
6. Fill in the emergency contact information on the sticker supplied with the ArcSport arena and attach the sticker to the nameplate (702269).
7. For a picture of the complete assembly, please see the page 8.
8. Make sure that the ArcSport arena is straight and firmly founded. Fill in the excavations, compact the ground every 200 millimetres.
9. Perform a commissioning inspection before using the ArcSport arena in accordance with the procedure including with the delivery. These procedures need to be documented. Please remember that access to the arena must be prevented until assembly has been fully completed, it is safe for use and all assembly equipment has been removed.


	
<b><math>h &lt; 600</math></b> Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
<b><math>h &lt; 600</math></b> With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
<b><math>h &lt; 1000</math></b>	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
<b><math>h &lt; 3000</math></b>	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ 40 cm      < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm      < 3,0 m
Syntethic granulates $\underline{S}$ $\underline{h}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	





② 905104	PCS 4		PCS
M10			






① 909511	PCS	1	② 909519	PCS	1
90x90x650			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	8
M10			Ø20/10.5		
⑤ 909639	PCS	4	⑥ 905104	PCS	4
M10x25			M10		


OPTION FOOT

① 911155	PCS	1			
90x90x650					



① 900240	PCS 20	② 900342	PCS 2
		M8x16	
③ 901182	PCS 1	④ 901900	PCS 2
		20.5x36.2x56	
⑤ 980150	PCS 1	⑥ 909850	PCS 1
		M8	
⑦ 980128	PCS 1	⑧ 980123	PCS 2
		Ø7x40	
		Ø7x60	


○ 706480	PCS 1	○ 907694	PCS 1
1580x705		L 704	
○ 901902	PCS 2		
30.7x60.9x100			




**NET OPTIONS**

706480	706480-301	BLUE
	706480-302	RED
	706480-303	BEIGE
	706480-304	GRAY
	706480-305	BLACK
	706480-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3





DET 4






<p>800</p> <p>800</p> <p>353</p> <p>353</p>	DET 1		
	<p>Ø7x60 (980123)</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p>		
NET OPTIONS			
706596	706596-301	BLUE	
	706596-302	RED	
	706596-303	BEIGE	
	706596-304	GRAY	
	706596-305	BLACK	
	706596-306	YELLOW	




DATE: 14.8.2017

**2(2)**


DET 1



DET 2





DET 3



# WALL LIST

DATE: 9.11.2016



1(2)



(1) 909256	PCS 10	(2) 980152	PCS 10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
(3) 909850	PCS 10	(4) 909633	PCS 10
M8x25		M8	
	PCS	(5) 980131	PCS 10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
(6) 907770	PCS 2	(7) 706646 +grips	PCS 1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS


DATE: 9.11.2016

**2(2)**




DATE: 11.11.2014

**1(2)**




① 706735	PCS 1	② 980128	PCS 2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4		PCS
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




**RINGS OPTIONS**



706735




706735-301	BLUE
706735-302	RED
706735-303	BEIGE
706735-304	GRAY
706735-305	BLACK
706735-306	YELLOW


Ø7x40  
(980128)








(1) 706485	PCS	(2) 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
		PCS	
		(3) 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
		PCS	
			PCS
			PCS



NET OPTIONS


706485




1555x1555


- |            |        |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE   |
| 706485-302 | RED    |
| 706485-303 | BEIGE  |
| 706485-304 | GREY   |
| 706485-305 | BLACK  |
| 706485-306 | YELLOW |

DET 1






(1) 706935	PCS 1	(2) 900240	PCS 20
1600x1505		Ø8x70	
(3) 980128	PCS 4	(4) 980123	PCS 8
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS



NET OPTIONS


706935




1600x1505


- |            |        |
|------------|--------|
| 706935-301 | BLUE   |
| 706935-302 | RED    |
| 706935-303 | BEIGE  |
| 706935-304 | GREY   |
| 706935-305 | BLACK  |
| 706935-306 | YELLOW |

DET 1



DET 2





(1) 904336	PCS 9	(2*) 906746	PCS 9
Ø6x20		Size L, Grey	
(3) 902232	PCS 9	(4) 905090	PCS 9
M10x55		Ø45	
(5) 901302	PCS 9	(6) 909637	PCS 9
Ø20/10.5		M10	
(7) 905115	PCS 9		PCS
Ø30			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
(8) 706646	PCS 1		PCS
12x686x1660			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

**HUOM!**


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.  
Säätmömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.  
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käänä tai vaihda.  
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoontapoihin.


**NOTE:**

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.  
Securing pin can be repositioned when angle is changed.  
After the parts are reassembled.  
Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).



1



2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

#### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.