



DATE: 16.3.2011




PARKOUR FOUNDATIONS1:50
0 2


DATE: 16.3.2011





DATE: 16.3.2011




DATE: 16.3.2011








BASE
DET 25,27



Falling Space 10.6 m² (114.1 sq ft)


Max Falling Height 170mm (7" in)



	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>① 703645</td> <td>PCS 1</td> <td>② 909519</td> <td>PCS 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">380x380</td> </tr> <tr> <td>③ 909638</td> <td>PCS 4</td> <td>④ 909639</td> <td>PCS 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Ø20/10.5 M10x25</td> </tr> <tr> <td>⑤ 702341</td> <td>PCS 1</td> <td>⑥ 909637</td> <td>PCS 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">M10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PCS</td> <td>PCS</td> </tr> </tbody> </table>	① 703645	PCS 1	② 909519	PCS 1			380x380		③ 909638	PCS 4	④ 909639	PCS 4			Ø20/10.5 M10x25		⑤ 702341	PCS 1	⑥ 909637	PCS 4			M10				PCS	PCS																				
① 703645	PCS 1	② 909519	PCS 1																																														
		380x380																																															
③ 909638	PCS 4	④ 909639	PCS 4																																														
		Ø20/10.5 M10x25																																															
⑤ 702341	PCS 1	⑥ 909637	PCS 4																																														
		M10																																															
		PCS	PCS																																														
		PCS	PCS																																														
		PCS	PCS																																														
		PCS	PCS																																														
		PCS	PCS																																														
		PCS	PCS																																														
<p>DET 1</p> <p>703645</p> <p>M10 x4</p> <p>909519</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10x25</p>	<p>DET 2</p> <p>702341</p>	<p>Concrete 500x500x200</p> <p>400</p>																																															

----- Falling Space 9.3 m² (100 sq ft)
Max Falling Height 540 mm (1'-9" in)

1:50
0 2




LAPPSET®

PARKOUR














ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 13.3.2013

220510




DATE: 13.3.2013

701985 	PCS 8	702341  90x50	PCS 1	902134 	PCS 20	902157  60x60x2	PCS 62	902418 	PCS 4	902424  L 1034	PCS 8
904015 	PCS 2	904100 	PCS 4	904103 	PCS 4	904132  L 402	PCS 8	904133  M10x80	PCS 8	904134 	PCS 2
Ø44.5x1034 		44.5-60.3		Ø44.5x1073 						L 2148	
904158 	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
Ø18/10.5 											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN Impact Area 31.9+ m² (344 sq ft)



Grid Size 1000 mm (40" in)







EN Impact Area 31.9 m² (344 sq ft)

Max Falling Height 1760 mm (5'–9 1/4" in)










LAPPSET®

PARKOUR

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 21.03.2013

220530



DATE: 21.03.2013

702341 95300 RIVONENKI FINLAND Date: 123456 Rev: F53789 Document No: 123 Last change: 1 June 2007 Standard: EN1176-1:2001 TDV	PCS 1	703456 	PCS 2	703459 	PCS 1	703638 	PCS 3	902134 	PCS 7	902157 	PCS 21
902424 	PCS 9		PCS								
L 1034	PCS		PCS								
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


DATE: 21.03.2013

4

EN Impact Area 15 m² (161 sq ft)
Grid size = 500 mm (20" in)



1:50



0 2





EN Impact Area 15 m² (161 sq ft)
Max falling height 1550 mm. (5'-1" in)

1:50
0 2






Max Falling Height 1550 mm



		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>(1) 701985</td><td>PCS</td><td>(2) 702341</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">90x50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>(3) 902134</td><td>PCS</td><td>(4) 902157</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td>6</td><td></td><td>23</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">60x60x2</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>(5) 902424</td><td>PCS</td><td>(6) 904130</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">L 1034</td><td colspan="2">L 2148</td></tr> <tr> <td>(7) 904132</td><td>PCS</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2">L 402</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>PCS</td><td>PCS</td></tr> </tbody> </table>		(1) 701985	PCS	(2) 702341	PCS	3		1		90x50				(3) 902134	PCS	(4) 902157	PCS	6		23		60x60x2				(5) 902424	PCS	(6) 904130	PCS	1		1		L 1034		L 2148		(7) 904132	PCS			3				L 402						PCS	PCS																				
(1) 701985	PCS	(2) 702341	PCS																																																																								
3		1																																																																									
90x50																																																																											
(3) 902134	PCS	(4) 902157	PCS																																																																								
6		23																																																																									
60x60x2																																																																											
(5) 902424	PCS	(6) 904130	PCS																																																																								
1		1																																																																									
L 1034		L 2148																																																																									
(7) 904132	PCS																																																																										
3																																																																											
L 402																																																																											
		PCS	PCS																																																																								
		PCS	PCS																																																																								
		PCS	PCS																																																																								
		PCS	PCS																																																																								
		PCS	PCS																																																																								
		PCS	PCS																																																																								

EN Impact Area 16.9 m² (182 sq ft)

Max Falling Height 650 mm (2'-2" in)




LAPPSET®

PARKOUR

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 19.3.2013

220520




DATE: 19.3.2013

701985 	PCS 8	702341 90x50	PCS 1	703456 	PCS 1	703459 	PCS 1	703632 	PCS 1	901991 L 1493	PCS 6
902134 	PCS 28	902157 60x60x2	PCS 83	902424 L 1034	PCS 9	904015 Ø44.5x1034	PCS 7	904100 44.5-60.3	PCS 22	904102 Ø44.5x2148	PCS 2
904132 L 402	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


EN Impact Area 30.4 m² (327 sq ft)



Grid size = 1000 mm (40" in)







EN Impact Area 30.4 m² (327 sq ft)



Max Falling Height 2210 mm (7'-3" in)















Max Falling Height 2210 mm











LAPPSET PARKOUR

220590


DATE: 24.5.2018

1(2)



<p>DET 1</p>  <p>RIBBED BAR Ø8x300</p>	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 
<p>DET 4</p> 	<p>DET 5</p> <p>NOTE: Various signs.</p> <p>HUOM: Useita erilaisia kylttejä.</p> 	<p>NOTE:</p> <p>Use a wire marked pairs of the same junction.</p> <p>Huom!</p> <p>Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.</p> 
<p>OPTIONAL</p> 		

DATE: 18.8.2011



Syväperustus


1. Kaivetaan 400mm syvä kaivanto pinnan korosta. Jotkin välineet tarvitsevat syvemmän kaivannon (katso tuotteiden asennusohjeet).
Huom! Kantava ja suora perustusten pohja.
2. Asennetaan välineet.
3. Valetaan betonit. Jotkin välineet voivat vaatia isomman valun, katso yksittäisten tuotteiden asennusohjeet.
4. Täytetään 0–32 oikeaan korkoon.
5. Tiivistetään täytö.
6. Täytetään kivistuhkalla (0–8) n.30mm kerros jonka jälkeen tasoitetaan ja tiivistetään hyvin.(+/-10mm/4m oikolauta)
7. Tämän jälkeen asennetaan nurmi (katso asennusohje).

Pintaperustus


1. Kaivetaan 170mm syvä kaivanto pinnan korosta.
Huom! Kantava ja suora perustusten pohja.
2. Valetaan betonilaatta (min. 100mm paksu). Koko riippuu kentän koosta (S,M,L).
3. Asennetaan välineet.
4. Asennetaan joustopalat ohjeen mukaisesti (katso asennusohje).
5. Tämän jälkeen asennetaan nurmi (katso asennusohje).

DATE: 18.8.2011

Deep mounting



Surface mounting



Deep mounting

1. Start by digging 400 mm deep excavation. Some equipment may need more depth, see assembly instructions for individual equipment.
2. Assemble the equipment according to assembly instructions.
3. Make concrete blocks. Some equipment may need bigger block, see assembly instructions.
4. Fill with 0–32 grit to correct level.
5. Compact the layer.
6. Spread 30 mm thick layer using grit 0–8 gravel. Compact and level it thoroughly. (+/-10mm/4m)
7. Assemble the safety base according to assembly instructions.
8. Assemble the turf according to assembly instructions.


NOTE: Also the soil below the starting level (-400) needs to be solid and compact.

Surface mounting

1. Start by digging 170 mm deep excavation.
2. Make concrete plate, see illustration (min. 100mm thick). Size depends on the size of the Parkour field (S,M,L).
3. Assemble the equipment according to assembly instructions.
4. Assemble the safety base according to assembly instructions.
5. Assemble the turf according to assembly instructions.

DATE: 3.10.2012



1(1)









Security plugs
are included
only for
selected
products.

Hox!
Pultit on kiristettävä lopulliseen kireyteen,
ennen turvapinnien asennusta.

Note!
Tighten bolts properly,
before installing security plugs.




	
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  \underline{S} 30 cm \underline{h} 40 cm < 2,0 m \underline{S} 40 cm < 3,0 m
Syntethic granulates \underline{S} \underline{h} 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	



<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>
<p>DET 4</p>	<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>
<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p>	<p>DET 9</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p>
<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	<p>DET 12</p>

<p>DET 13</p>	<p>DET 14</p>	<p>DET 15</p>
<p>DET 16</p>	<p>DET 17</p>	<p>DET 18</p>
<p>DET 19</p>	<p>DET 20</p>	<p>DET 21</p>
<p>DET 22</p>	<p>DET 23</p>	<p>DET 24</p>


DET 25–26



Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteeri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.


DET 27




Installation order:

- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.


DET 28




DET 29




DET 30




DET 31




DET 32




DET 33



DET 34



DET 35



DET 36

<p>DET 1</p> <p>Concrete / Betoni</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>
<p>DET 4</p> <p>Betoni / Concrete</p> <p>500x500</p> <p>400</p> <p>700</p> <p>Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))</p>	<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>
<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>	<p>DET 9</p>
<p>DET 10</p> <p>Concrete 600x600x250</p>	<p>DET 11</p> <p>M10</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10x25</p>	<p>DET 12</p> <p>Ø25</p> <p>32</p> <p>53</p> <p>105</p> <p>85</p> <p>53</p>

DET 13	DET 14	DET 15
DET 16	DET 17	DET 18
		Concrete 500x500x200 S 600 Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))
DET 19 ATT! Drilling can be done via hole in rotating flange. Ø8 ↓ 80 (4x) Concrete / Beton 100	DET 20 Ø10x100 Ø24/13	DET 21 110 S
DET 22	DET 23	DET 24

<p>DET 25</p> <p>M10x25 909519</p> <p>Ø20/10.5 M10</p>	<p>DET 26</p> <p>S 400</p>	<p>DET 27</p> <p>Concrete 500x500x200 R100 400</p>
<p>DET 28</p> <p>Ø10 ↓ 90 (3x) Ø233 202 58</p>	<p>DET 29</p> <p>M10x100 902256 902277 904074 904087</p> <p>S Concrete 100</p>	<p>DET 30</p> <p>902134 902256</p>
<p>DET 31</p> <p>Ø10 ↓ 90 (4x) 904031</p> <p>150 66 240</p>	<p>DET 32</p> <p>M10x100 904010 904031</p> <p>S Concrete 100</p>	<p>DET 33</p> <p>Ø10 ↓ 90 (3x) 904010</p> <p>202 175</p>
<p>DET 34</p> <p>703645</p> <p>909519</p> <p>Ø20/10.5 M10x25</p>	<p>DET 35</p> <p>S 600</p>	<p>DET 36</p>