




ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 11.7.2023


**Q14329-1**





**DATE:** 11.7.2023



**1(1)  
3**



700400	PCS 8	702286	PCS 1	702339	PCS 1	705211	PCS 12	705214	PCS 2	705230	PCS 4
		 LAPPSET Group Ltd SUN FLORA Part No. 700400 Rev. A Date 01.07.2018 Dimensions in mm Length: 100 Width: 65 Height: 65									
65x65		118x78		45x145x724		45x145x724					
705310	PCS 1	705511	PCS 4	706175	PCS 1	706443	PCS 8	706541	PCS 1	706830	PCS 1
								 FASTENER KIT			
32x45x702		32x45x702		707655-303	PCS 2	707656	PCS 2	707688-609	PCS 8	707689	PCS 8
45x70x1385		45x70x1385		45x145x1495		15xØ480		15xØ480		15xØ225	
707792	PCS 1	707820	PCS 1	707822	PCS 8	707867	PCS 9	900240	PCS 86	901902	PCS 2
140x140x1550		140x140x2650		Ø8x70		Ø8x70		30.7x60.9x100			
901920	PCS 1	903093	PCS 84	905139	PCS 1	905197	PCS 1	907695-216	PCS 1	907829-216	PCS 1
Ø8x90		BLACK		BLACK						L 1454	
929622	PCS 9	980101	PCS 64	980114	PCS 8	980131	PCS 4	P10068	PCS 8	P10089	PCS 16
180x180x150		Ø4.5x70		Ø4x20		6x60		45x120x970		32x45x750	
P12430	PCS 8	P13854	PCS 2	P00110	PCS 2						
10x1078x1445		45x120x778		20x225x450							













DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10		







1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkityjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolin maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoitukset.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.



1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


	
<b><math>h &lt; 600</math></b> Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
<b><math>h &lt; 600</math></b> With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
<b><math>h &lt; 1000</math></b>	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
<b><math>h &lt; 3000</math></b>	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ 40 cm      < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm      < 3,0 m
Syntethic granulates $\underline{S}$ $\underline{h}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m	 Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.








— EN Impact Area 10.6 m<sup>2</sup>  
 - - - Falling Space 10.6 m<sup>2</sup>  
 Max Falling Height 1000 mm.




DATE: 8.6.2021

**1(2)**




① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
⑩ 907829	PCS 1	⑪ 907698	PCS 1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
⑫ 907817	PCS 1	⑬ 907695	PCS 1
Ø33,7x2554		Welded bracket	




DATE: 8.6.2021

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




Or  
Mirror






901916



909519



Ø44/13.5





(905086)



M12x50

(909214)



① 905086	PCS 1	② 909214	PCS 1
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





+870




+1470




+1970






① 905051	PCS 2	② 903093	PCS 6
Ø24/8.4		Ø8x90	
③ 909867	PCS 2	④ 909633	PCS 2
M8x70		M8	
⑤ 908011	PCS 6	Ø10	PCS 6
707655			


**DET 3**





**DET 1**




**DET 2**






(1) 980100	PCS 48	(2) 980104	PCS 32
Ø5x60		Ø5x90	
(3) 909230	PCS 8	(4) 900208	PCS 8
8x150		M10x170	
(5) 905051	PCS 8	(6) 901302	PCS 8
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
(7) 900965	PCS 8	(8) 903533	PCS 8
M10		SRL12 TO Ø9	
	PCS		PCS
(1) 707667	PCS 8	(2) 707688	PCS 8
10x1295x1075		45x70x1385	
(1) 707689	PCS 8	(2) 707691	PCS 1
45x145x1495		15xØ480	
(1) 707692	PCS 1		PCS
15xØ225			

DET 1




DET 2




DET 3


Check measures




DET 4




DET 5



① 905104	PCS	
8		
M10		








① 905104	PCS	② 909628	PCS
8		4	
M10		M10x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
PCS		PCS	
③ 929622	PCS		PCS
180x180x150		1	

Note:  
Holes  
Huom!  
Reijät

Pre-drill hole  
 $\varnothing 10 \downarrow 90$  (x4)



1



2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


#### 2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.



1) 705210	PCS 1	2) 903093	PCS 8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.


HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.


705221




DET 2




DET 3




DET 4





① 705510	PCS 1	② 900240	PCS 4
		Ø8x70	
			PCS

DET 1



DET 2

